

LESON
MANUAL
LS VKS 2



INTRODUÇÃO:




Agradecemos sua escolha pelo microfone LSVKS2 da Leson! Estamos comprometidos em fornecer produtos de alta qualidade e excelente desempenho. Leia este manual cuidadosamente para aproveitar todas as funcionalidades do seu novo microfone.

LISTA DE ACESSÓRIOS:



- 1 - Receptor LS VKS2
- 2 - Microfones de Mão
- 1 - Fonte de alimentação Bivolt
- 1 - Cabo P10/P10

INSTRUÇÕES DE USO:



1 - BOTÃO LIGA/DESLIGA

2 - BOTÃO BLUETOOTH

3 - TELA LCD

4 - INFRAVERMELHO

5 - SINCRONIZADOR INFRA

6 - DESBLOQUEAR

7 - VOLUME E CONFIGURAÇÃO

8 - ANTENA A

9 - ANTENA B


10 - CONEXÃO RCA

11 - CONEXÃO XLR

12 - CONEXÃO P10 A

13 - CONEXÃO P10 B

14 - ENTRADA DE ALIMENTAÇÃO



1- Cápsula de captação de voz

2 - Tela LCD no qual apresenta as informações do microfone

3- Botão Liga/Desliga (Aperte por 3 Segundos) / Pressione o botão para ativar a função mudo.

4- Infravermelho

5- Compartimento de Pilhas*

*Sendo 2 pilhas do modelo 1.5v AA. Siga as indicações para colocar as pilhas da maneira correta


6- Base rosqueavel para proteção e acesso ao compartimento de pilhas



Conectando o Bluetooth ao dispositivo:

- 1 - Ligue a função bluetooth no aparelho e aguarde a luz do botão piscar
- 2 - Entre nas configurações do Bluetooth em seu aparelho celular e procure pelo dispositivo "AUX-MUSIC" e conecte
- 3 - Após a conexão a luz do botão presente no receiver vai parar de piscar
- 4 - Escolha a mídia que você deseja reproduzir.

Visor do Aparelho




- 1 - Indicador de canal
- 2 - Seleção de cena
- 3 - RF: Indica a intensidade do sinal
AF: Indica a intensidade do áudio
- 4- Ícone no qual indica o status da bateria
- 5- indicador de bloqueio de configurações
- 6 - Indica que o receiver está trabalhando na frequência 688.300 - Canal 284
- 7- Volume do Canal



Ajustes:


- 1 - Aperte e segure por 2 segundos o botão
- 2 - Após o status mudar pra desbloqueado, utilize o scroll para navegar pelas funcionalidades



- 3 - É possível fazer a alteração de canais, frequências, cenas e volume por canal. As alterações são feitas individualmente entre os canais 1 e 2.

Mudança de Frequência:

- 1 - Aperte o botão e utilize o scroll para fazer a mudança de frequência
- 2 - Após mudar a frequência, segure o botão IR e espere uma luz infravermelho piscar. (Conforme a imagem).
- 3 - Abra o compartimento de pilhas do microfone e procure pelo sensor de IR (Conforme a imagem).
- 4 - Aproxime a luz infravermelho do bastão até a luz infravermelho do receiver e assim o seu bastão vai ter feito a troca de frequências.





PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Faixa de Transmissão: UHF 550 - 960Mhz
- Transmissão Tecnológica com Áudio Digital
- Áudio Digital de 16 bit
- Consumo eficiente de bateria
- Apresenta a frequência e bateria no visor LCD do Microfone/Receiver
- Seleção de multiplas Frequências
- Projeto para ser utilizado em placos, Apresentações, igrejas e etc.
- Distância de até 80m (Em areas abertas)

ESPECIFICAÇÕES DO MICROFONE:

- Troca de frequência: IR SYNC
- Potência de Saída: 10 - 30mW
- Harmonica: <-50dBC
- Bateria: 2 Pilhas 5v AA
- Duração de bateria: 5H (Média)

ESPECIFICAÇÕES DO RECEIVER:

- Frequência: UHF 550 - 960MHz
- Largura de Banda: 30 MHz
- Faixa Dinâmica: 96dB
- Distorção: <0.3%
- Resposta de Frequência: 30Hz - 20HKz / +-2dB
- Sensibilidade: -95dB
- Power Supply: DC 12-18V 500mA
- Saída Output: 1x6 . 3mm, 2x XLR Saída Balanceada

MEDIDAS DO PRODUTO:




LESON

MICROFONE LS VKS2



CERTIFICADO DE GARANTIA

1. Este Certificado terá validade somente mediante apresentação da nota fiscal.
2. Essa garantia cobre somente os defeitos de fabricação pelo prazo de 12 (Doze) meses a contar da data da emissão da nota fiscal de compra.
3. Peças como botões, potenciômetros, conectores, as peças e componentes dos equipamentos descritos nas condições normais de uso possuem garantia legal.
4. Essa garantia será automaticamente cancelada se o equipamento vier a sofrer.
 - A. Rompimento do lacre por pessoa não autorizada
 - B. O aparelho for ligado a rede elétrica em voltagem inadequada
 - C. O aparelho for usado de forma inadequada não seguindo as orientações do manual de instalação.
 - D. O aparelho sofrer avarias no transporte, quedas, descargas elétricas, inundações, exposição a umidade, corpo quebrado, amassado, modificado ou qualquer ocorrência imprevisível, decorrentes de má utilização dos equipamentos por parte do usuário.



@leson.brasil
www.leson.com.br